

KLK Klanganalyse und -korrelation

> Softwarestand: Version 3.001 - 05.03.2009 Diese Dokumentation Version 05.03.2009



IND - Ingenieurbüro für Nachrichten- und Datentechnik Dr.-Ing. Peer Dahl Keplerstrasse 44 75175 Pforzheim Tel. 07231-650332 Fax: 07231-965186 eMail: <u>P.Dahl@ind-technik.de</u> Internet: <u>www.ind-technik.de</u>

Inhalt

1	Allg	gemeines	3
2	Insta	tallation und Programmstart	4
	2.1	Systemanforderungen	4
	2.2	Installation	4
	2.3	Programmstart:	5
	2.4	De-Installation	5
3	Bed	lienung und Funktionsweise	6
	3.1	Signaler fassung	6
	3.2	Analyse	7
	3.2.	.1 Zeitsegmentierung	7
	3.2.2	.2 Frequenzanalyse	8
	3.2.	.3 Korrelation	10
	3.2.4	.4 All	11
	3.3	Stapelanalyse	11
	3.3.	.1 Verzeichnis	11
	3.3.2	.2 Start	12
	3.3.	.3 Stop	12
	3.3.4	.4 Ergebnisdatei	12
	3.4	Ergebnis	14
	3.5	Drucken	14
4	Beis	spiele	15
	4.1	Korrelation ähnlicher Klänge	15
	4.2	Korrelation bei Verformung eines Körpers	17
	4.3	Korrelation unähnlicher Klänge	18
5	Hin	weise zur Grafikeinstellung	20
	5.1	Zoom-in X-Richtung	20
	5.2	Zoom-in Y-Richtung	23
6	Vers	rsionsgeschichte	25
7	Proł	blemlösungen - FAQ	25
8	Anh	hang	26
	8.1	Installing ComponentOne Studio on Windows Vista	26

1 Allgemeines

Beim Anschlagen eines physikalischen Körpers treten Eigenschwingungen auf, deren Resonanzfrequenzen sich aus dessen Geometrie und Materialbeschaffenheit ableiten. Die Vermessung dieser Schwingungen in Frequenz, Amplitude und zeitlicher Klangentwicklung (Hüllkurve des Zeitsignals) kann zur zerstörungsfreien Materialprüfung und -beurteilung dienen.

Die vorliegende Software KLK

- analysiert als Wave-Datei (*.wav, z.B 16 Bit, Mono, 44100 Hz) angebotene Klänge und stellt die Ergebnisse tabellarisch zusammen.
- Wird ein weiterer Klang eingelesen und analysiert, stehen zwei Klänge zu einer Korrelation zur Verfügung. Die Korrelation findet somit immer durch Vergleich des aktuell- und des zuvor geladenen Klanges statt.
- beinhaltet zusätzlich eine **Stapelverarbeitungsfunktion**, welche es gestattet, eine zuvor wählbare "Masterklangdatei" mit allen Klängen zu korrelieren, welche sich in einem ebenfalls frei wählbaren Verzeichnis befinden. Die Ergebnisse werden in einer Textdatei zusammengefasst.

KLK wurde zunächst für die zerstörungsfreie Vermessung von Druckbehältern entwickelt. Deswegen lehnen sind die im Folgenden gegebenen Erläuterungen an diese Anwendung an. Selbstverständlich ist **KLK** nicht auf dieses Einsatzgebiet beschränkt.

2 Installation und Programmstart

Die Folgenden Abschnitte geleiten durch die Installation, De-Installation und Programmstart.

2.1 Systemanforderungen

Das Programm stellt keine besonderen Systemanforderungen:

- Betriebsystem: Windows XP (SP2) oder höher
- Internet-Browser zur Anzeige von Hilfe-Dateien
- Hauptspeicher: 512 MB
- Festplattenplatz: 20 MByte
- Prozessortakt: 2 GHz
- 1 freier USB-Anschluss für den Dongle (Kopierschutzstecker)

2.2 Installation

Die KLK wird auf CD-ROM oder als ZIP-Archiv geliefert. Mit der Installation erklärt sich der Nutzer einverstanden, dass jegliche denkbaren Schadenersatzansprüche im Zusammenhang mit z.B. Installation, Nutzung und Verwertung der Ergebnisse ausgeschlossen sind.

Das Projekt besitzt die Verzeichnisstruktur:



Abbildung: Verzeichnisstruktur

Das oberste Verzeichnis "Klanganalyse" kann z.B. direkt auf Laufwerk C: angeordnet sein, oder wie in obiger Abbildung in einem beliebigem Unterverzeichnis liegen - im Beispiel "c:\cprogs\".

Die komplette NEU-Installation erfolgt in vier bis fünf Schritten:

- Schritt 1: Optionales Erstellen eines Verzeichnisses an gewünschter Stelle mit Hilfe z.B. des Windows-Explorers
- Schritt 2: Kopieren des kompletten Verzeichnisses "Klanganalyse" mit Dateien und Unterverzeichnissen an die gewünschte Stelle mit Hilfe z.B. des Windows-Explorers.
- Schritt 3: Doppelklicken auf die Datei "Install.bat" zur Registrierung der von der Software verwendeten Active-X-Komponenten in der Systemregistrierung.
- Schritt 4: Sollte das Betriebssystem bei den kopierten Dateien den Schreibschutz aktiviert haben, so ist dieser wieder zu entfernen. (Mit Windows-Explorer: Datei markieren -> rechte Maustaste-> Eigenschaften->Schreibgeschützt-Häkchen entfernen, siehe auch Abschnitt "Problemlösungen")
- Schritt 5: Einstecken des Dongles "KLK Vx.x" in einen freien USB-Anschluss. Tipp: Am besten wählt man einen USB-Anschluss auf der Rückseite des Computers, damit eine mechanische Beschädigung des Dongles und des Computers beim versehentlichen Daranstoßen vermieden wird.

Ist eine ältere Programm-Version bereits installiert, reicht es aus, die Dateien

- "Klanganalyse.exe"
- die Hilfe "Klanganalyse_doku_deutsch.html"
- sowie das zugehörige Unterverzeichnis "Klanganalyse_doku_deutsch-Dateien"
- "Spektrum_default.oc2"

in das Hauptverzeichnis "Klanganalyse" zu kopieren. Die alten Dateien werden dabei überschrieben. Möchte man die alte Version beibehalten, sollten die Dateien vorher geeignet umbenannt werden.

2.3 Programmstart:

Das Programm startet nach Doppelklicken auf die Datei "Klanganalyse.exe". Ggf. kann eine Verknüpfung zu dieser Datei auf dem Desktop erstellt werden.

Die

2.4 De-Installation

erfolgt in zwei Schritten:

- Schritt 1: Doppelklicken auf die Datei "UnInstall.bat" zur rückstandslosen Löschung der Registrierung der von der Software verwendeten Active-X-Komponenten.
- Schritt 2: Löschen des Verzeichnisses "Klanganalyse" mit Hilfe z.B. des Windows-Explorers.

3 Bedienung und Funktionsweise

Die Software ist gegliedert in folgende Funktionsgruppen:

- Signalerfassung
- Analyse
- Stapelanalyse
- Ergebnis
- Drucken

Folgende Abbildung zeigt das Programmfenster (Abbildung ähnlich):



Abbildung: Das Programmfenster

3.1 Signalerfassung

Anhand des Funktionsblocks "Signalerfassung" lassen sich

- bestehende WAV-Signaldateien über einen "Signal-Öffnen"-Dialog laden
- über die Soundkartenschnittstelle neue Klangdateien bis zu einer Länge von 60 Sekunden einlesen und speichern. In diesem Fall zeigt der Fortschrittsbalken im Feld "Information" die Zeit bis zur Beendigung der Aufzeichnung an. Die Aufzeichnung geschieht im Format 16 Bit / Mono/ 11025 Hz. Eine Abtastrate von 44100 Hz ist auch

zulässig, jedoch wird empfohlen, innerhalb einer Analysereihe die Abtastrate konstant zu lassen.

Das geladene bzw. eingelesene Signal ist über die "Play"-Funktion im Original abhörbar. Betätigen der "Stop"-Taste beendet die Wiedergabe.

3.2 Analyse

Die Funktionsgruppe "Analyse" gliedert sich in drei Funktionen:

- Zeitsegmentierung
- Frequenzanalyse
- Korrelation
- All

3.2.1 Zeitsegmentierung

Die Zeitsegmentierung untersucht das Klangsignal im Zeitbereich. Fragestellungen sind:

- Startzeit des Klanges relativ zum Signalstart
- Abklingzeit
- Approximation einer mathematischen Abklingfunktion

Ergebnis ist neben den gemessenen Kennwerten ein "Gatesignal" (rote Kurve), welches jene Signalbereiche kennzeichnet, die einen Klangzusammenhang aufweisen. Pausen vor oder nach dem eigentlichen Klang können somit ausgeklammert werden und gehen nicht in die Frequenzanalyse ein. Das der Frequenzanalyse übergebene segmentierte Restsignal ist über die Taste "Play" abhörbar, die Wiedergabe lässt sich über die Taste "Stop" abbrechen.

Die oben abgebildete Darstellung zeigt das Segmentierungsergebnis nach Laden eines Klanges und Betätigen der Taste "Zeitsegmentierung".

3.2.1.1 Startzeit des Klanges relativ zum Signalstart

Die Startzeit eines Klanges ist nach einer Amplitudenanalyse mit Amplitudenstatistik relativ einfach und exakt zu ermitteln. Grund hierfür ist der Puls-hafte Signalanstieg des Anschlags, der sich einerseits über einen sehr kleinen Zeitbereich erstreckt und andererseits einen deutlichen Signal/Rauschabstand (SNR) aufweist.

Der Startzeitpunkt des zu analysierenden Klanges ist aber nicht mit der Pulsstartzeit des Anschlags identisch. Der Klang beginnt etwas später, da der Anschlagpuls als Funktion der beiden beim Anschlag aufeinander treffenden Materialien nicht für die Signalanalyse heranziehbar ist. Deswegen beginnt die rot gezeichnete Gate-Funktion nach Verstreichen des Anschlagpulses.

3.2.1.2 Abklingzeit

Das Abklingverhalten ist ein wesentliches Kriterium für die Klangprüfung. Einerseits ist es Grundlage für die Herstellung des oben beschriebenen Gate-Signals, andererseits können die Ergebnisse auch der Klangkorrelation dienen.

Die Abklingzeit ist im Vergleich zur Klangstartzeit wesentlich schwieriger zu ermitteln, weil das exponentielle Abfallen der Klanghüllkurve schließlich einen horizontalen Verlauf annimmt, der grundsätzlich ein geringeres SNR besitzt. Um zu Erzielung einer robusten Messung die Abhängigkeit vom Messaufbau (-> variables SNR) zu reduzieren, wird eine SNR-Messung vorgenommen und über Schwellwertberechnung ein Abklingzeitpunkt festgelegt. Wie man leicht sieht, ist jedoch dennoch eine gewisse SNR-Abhängigkeit unvermeidbar.

Für die im wesentlichen spektral basierte Klanganalyse ist dies weniger entscheidend, Wichtig ist jedoch ein Schätzwert, dessen nötige Präzision immer erreicht wird.

Basis für die Analyse des Abklingverhaltens ist die robuste Berechung der Hüllkurve, siehe grüne Kurve der Zeitdarstellung.

3.2.1.3 Approximation als mathematische Abklingfunktion

Um die Hüllkurve der Abklingfunktion über wenige Messwerte charakterisieren zu können, wird sie durch eine Exponentialfunktion $f(x) = a \exp(b x)$ approximiert. Die Parameter *a* und *b* legen die Gestalt der Hüllkurve fest. Während *a* im wesentlichen eine Funktion der Aussteuerung ist, zeigt *b* die aussteuerungsunabhängige Steilheit des Hüllkurvenabfalls an.

Auch f(x) geht in die Gate-Berechnung siehe oben ein.

3.2.2 Frequenzanalyse

Schwerpunkt der Klanganalyse und –korrelation bildet die Frequenzanalyse. Die Verformung eines Körpers führt zu Verschiebungen der Resonanzfrequenzen, welche bei ausreichender Präzision der Messung nachweisbar sind.

Die Analysepräzision beträgt typ. 0,3 Hz. Sie hängt aber auch vom Klangsignal und der Länge des segmentierten Klangsignals ab und wird deshalb im Ergebnisfenster angezeigt.

Folgende Darstellung zeigt das Frequenzanalyse-Fenster nach dem Laden einer Signaldatei und Betätigen der Tasten "Zeitsegmentierung" und "Frequenzsegmentierung".



Abbildung: Frequenzanalyse

Die meisten Frequenzanteile liegen im Bereich unterhalb von etwa 4 KHz. Ein Hinein- und Heraus-Zoomen ist über die Tasten "+" und "-" möglich.

Die stärksten 10 Frequenzlinien sind über Labels mit ihrer Frequenz und Amplitude "B" markiert. Eine nach Dominanz der Frequenzlinien sortierte Frequenzliste erscheint im Ergebnisfenster:

	Top10	(Hertz/Betrag):			^	Drucken
	0:	19.2 Hz /B=	94.5	0.0 Hz /B=	0.0	
Stop	1:	1670.5 Hz /B=	32.1	0.0 Hz /B=	0.0	Toith
	2:	1773.5 Hz /B=	21.3	0.0 Hz /B=	0.0	
+ All	3:	500.3 Hz /B=	19.1	0.0 Hz /B=	0.0	Contraction of the second
	4:	100.3 Hz /B=	14.7	0.0 Hz /B=	0.0	Sper
	5:	2229.4 Hz /B=	12.6	0.0 Hz /B=	0.0	
	6:	1990.1 Hz /B=	10.5	0.0 Hz /B=	0.0	Analys
	7:	1240.2 Hz /B=	9.8	0.0 Hz /B=	0.0	
tart 🗙 Stop	8:	1870.0 Hz /B=	9.7	0.0 Hz /B=	0.0	
	9:	200.5 Hz /B=	9.2	0.0 Hz /B=	0.0 🚩	
Aktuelle	Spektrum	Rauschschwelle				

Abbildung: Frequenzliste

3.2.3 Korrelation

Die Korrelation zweier Klänge zur Körperüberprüfung ist möglich, sobald ein zweiter Klang über die oben beschriebene Prozedur geladen, zeitsegmentiert und frequenzanalysiert wurde. In diesem Fall führt die Betätigung der Taste "Korrelation" zur Gegenüberstellung der beiden Klänge. Dies zeigt folgende Darstellung:



Abbildung: Frequenzkorrelation

Die Spektren des aktuellen (blau) bzw. des alten Klanges (rot) sind mit ähnlich-farbigen Labels dargestellt. In die Korrelation beider Spektren geht ein:

- Quadratische Abweichung zweier Frequenzlinien, welche ohne Körperverformung deckungsgleich wären
- Energie der Frequenzkomponenten, damit dominante Linien das Korrelationsergebnis stärker beeinflussen

Dieser Vergleich findet für die 5 dominanten Frequenzlinien jedes der beiden Spektren statt. Ergebnis ist die Ausgabe des Korrelationswerts im Ergebnisfenster. Eine Korrelation k = 0 bedeutet "keine Klangähnlichkeit", ein Wert k = 1 weist auf die Identität der beiden Klänge hin.

3.2.4 All

Die drei vorgenannten Analyseschritte lassen sich durch Betätigen der Taste "All" zusammenfassen. Wurde bis zu diesem Zeitpunkt nur *ein* Klang geladen und verarbeitet, wird eine Info-Meldung ausgegeben, die auf die Nicht-Durchführbarkeit der Korrelation hinweist. Sie kann einfach bestätigt werden.

3.3 Stapelanalyse

Die Funktionsgruppe "Stapelanalyse" (Batchanalyse) dient der Korrelation einer sog. "Masterklangdatei" mit allen Klangdateien, die sich in einem wählbaren Verzeichnis befinden. Sie gliedert sich in folgende Funktionen:

- Verzeichnis
- Start
- Stop

Vor einer Stapelanalyse ist die Masterdatei über Funktion "Signal Öffnen" zu laden. Danach muss ein Vergleichsverzeichnis gewählt und die Korrelationsanalyse gestartet werden.

3.3.1 Verzeichnis

Nach der Wahl der Masterdatei ist die Wahl eines Vergleichsverzeichnisses notwendig. Dies geschieht mit der Taste "Verzeichnis". Folgende Abbildung zeigt das sich öffnende Dialogfenster:



Abbildung: Stapelanalyseverzeichnis

Das linke Teilfenster zeigt das gewählte Verzeichnis, das rechte alle Dateien, mit denen die Stapelanalyse durchgeführt wird. Eine eingrenzende Auswahl ist nicht möglich. Die Korrelation findet grundsätzlich mit allen gelisteten Klangdateien statt.

3.3.2 Start

Über die Taste "Start" wird die Verarbeitung gestartet. Das Verzeichnisfenster (s.o) bleibt geöffnet. Die aktuell verarbeitete Klangdatei wird dort zur Orientierung des Fortschritts markiert.

3.3.3 Stop

Nachdem alle Dateien des Vergleichsverzeichnisses bearbeitet sind, stoppt die Analyse und die Ergebnisdatei wird fertig gestellt. Die Analyse kann aber auch zu jedem Zeitpunkt über die Taste "Stop" beendet werden. Die bis dahin verarbeiteten Klänge sind in der Ergebnisdatei aufgeführt.

3.3.4 Ergebnisdatei

Ergebnis der Analyse ist eine Ergebnistextdatei, welche sich im gewählten Vergleichsverzeichnis befindet. Ihr Dateiname setzt sich aus dem der Masterdatei zusammen. In obigem Beispiel entsteht eine Datei namens:

```
"Stapelanalyse_C_Klangprüfung_Druck_A_1_15_wav.txt", welche sich im Verzeichnis "C:\Klangprüfung Druck\A 1" befindet.
```

Auf diese Weise lässt sich ohne Öffnen der Datei sofort erkennen, welche Klänge in die Analyse eingingen.

Hinweis:

Die Masterdatei muss nicht im Vergleichsverzeichnis liegen.

Die Ergebnisdatei ist wie folgt aufgebaut:

- Analyseergebnis der Masterdatei
- Analyseergebnisse der einzelnen Klänge im Vergleich mit der Masterdatei
- Zusammenfassung

Folgender Textauszug gibt ein Beispiel für eine Stapelanalyse (gekürzt):

_____ Stapelanalyse _____ Korrelation der Masterklangdatei: C:\Klangprüfung Druck\A 1\15.wav gegen alle Klangdateien des Verzeichnisses: C:\Klangprüfung Druck\A 1 _____ Analyseergebnisse für Masterdatei: Zeitanalyse: 20.9 ms Startzeit:
 Startzeit:
 20.9 ms

 Abklingzeit:
 870.2 ms

 Hüllkurve:
 8.2*exp(-1.2/1e3)
 Frequenzanalyse: Max.Auflös.: 0.3 Hz Top10 (Hertz/Betrag): 0: 19.2 Hz /B= 87.3 100.3 Hz /B= 14.3 463.3 Hz /B= 13.8 1: 2: 1670.8 Hz /B= 13.1 3: 4: 1239.8 Hz /B= 10.1 5: 2229.7 Hz /B= 8.3 6: 5783.0 Hz /B= 7.2 7: 1870.0 Hz /B= 6.9 200.5 Hz /B= 6.8 8: 4738.3 Hz /B= 6.4 9: _____ Klang-Nr: 1 C:\Klangprüfung Druck\A 1\1 mit Druck.wav Aktuelle Analyse: Master-Analyse Zeitanalyse:

 Startzeit:
 175.6 ms
 20.9 ms

 Abklingzeit:
 1056.1 ms
 870.2 ms

 Hüllkurve:
 9.2*exp(-0.8/1e3)
 8.2*exp(-1.2/1e3)

 Frequenzanalyse: 0.3 Hz Max.Auflös.: 0.3 Hz Top10 (Hertz/Betrag):

 1813.2
 Hz /B=
 131.2
 19.2
 Hz /B=
 87.3

 2045.7
 Hz /B=
 119.9
 100.3
 Hz /B=
 14.3

 1532.9
 Hz /B=
 96.7
 463.3
 Hz /B=
 13.8

 19.2
 Hz /B=
 89.0
 1670.8
 Hz /B=
 13.1

 2518.7
 Hz /B=
 83.9
 1239.8
 Hz /B=
 10.1

 554.8
 Hz /B=
 63.8
 2229.7
 Hz /B=
 8.3

 2459.8
 Hz /B=
 58.6
 5783.0
 Hz /B=
 7.2

 0: 1813.2 Hz /B= 131.2 1: 2: 3: 4: 5: 6:

 2586.7 Hz /B=
 42.5
 1870.0 Hz /B=

 1012.1 Hz /B=
 30.1
 200.5 Hz /B=

 3295.9 Hz /B=
 27.8
 4738.3 Hz /B=

 7: 6.9 8: 6.8 9: 6.4 0.001 Korrelation : Zusammenfassung der Stapelanalyse _____

```
Korrelation der Masterklangdatei:
C:\Klangprüfung Druck\A 1\15.wav
gegen alle Klangdateien des Verzeichnisses:
C:\Klangprüfung Druck\A 1
Klang-Nr: 1 (C:\Klangprüfung Druck\A 1\1 mit Druck.wav)
Korrelation: 0.000722
Klang-Nr: 2 (C:\Klangprüfung Druck\A 1\10.wav)
Korrelation: 0.002473
Klang-Nr: 3 (C:\Klangprüfung Druck\A 1\11.wav)
Korrelation: 0.999904
Klang-Nr: 4 (C:\Klangprüfung Druck\A 1\12.wav)
Korrelation: 0.005187
Klang-Nr: 5 (C:\Klangprüfung Druck\A_1\13.wav)
Korrelation: 0.999961
.....
_____
```

Das Zahlenformat des Korrelationsergebnisses innerhalb der Zusammenfassung ist nicht beschnitten.

3.4 Ergebnis

Das Ergebnisfenster fasst alle oben erläuterten Messwerte zusammen.

3.5 Drucken

Die Funktionsgruppe "Drucken" ermöglicht:

- Ausgabe der Grafik "Zeitsegmentierung" auf einen Drucker über üblichen Windows-Dialog
- Ausgabe der Grafik "Frequenzanalyse" auf einen Drucker. Gedruckt wird je nach Analyseschritt entweder das Ergebnis der Frequenzanalyse (ein Spekrum) oder der Korrelation (zwei Spektren)
- Ausgabe des Inhaltes des textuellen Ergebnisfensters in eine Datei "protokoll.txt". Diese Datei ist im Verzeichnis "…\Klanganalyse\Ausgabe" zu finden.

4 Beispiele

Im folgenden seien drei Analyse-Beispiele gegeben:

- Korrelation zweier ähnlicher Klänge
- Korrelation bei Verformung eines Körpers

Zur eigenen Übung bietet sich an, die oben beschriebenen Schritte am Gerät nachzuvollziehen.

Tipp:

Maximieren der Programmfenstergröße erleichtert die Übersicht, da die Grafiken sich an die Fenstergröße anpassen.

4.1 Korrelation ähnlicher Klänge

- Laden der Datei "I:\Klangprüfung Druck\A_1\8.wav"
- Betätigen der Taste "All" als Alternative zu "Zeitsegmentierung" und "Frequenzanalyse"
- Bestätigen der Info-Meldung, dass die Korrelation zwei Klangproben benötigt
- Laden der Datei "I:\Klangprüfung Druck\A_1\6.wav"
- Betätigen der Taste "All" als Alternative zu "Zeitsegmentierung" und "Frequenzanalyse" und "Korrelation"

Ergebnisse:

Folgende Darstellung zeigt das Korrelationsergebnis.



Abbildung: Korrelation Beispiel 1 – Ähnliche Klänge

Der Inhalt der zugehörigen Protokoll-Datei "protokoll.txt" lautet:

```
Akt. Datei :C:\Klangprüfung Druck\A 1\6.wav
Vorige Datei:C:\Klangprüfung Druck\A_1\8.wav
                  Aktuelle Analyse:
                                        Vorige Analyse
Zeitanalyse:
Startzeit:
                       639.5 ms
                                         240.2 ms
                                        2015.9 ms
Abklingzeit:
                      2347.6 ms
                 8.4*exp(-0.5/1e3)
Hüllkurve:
                                      8.7*exp(-0.6/1e3)
Frequenzanalyse:
Max.Auflös.:
                          0.3 Hz
                                               0.3 Hz
Top10 (Hertz/Betrag):
0:
             2043.0 Hz /B= 138.5
                                     2044.0 Hz /B= 122.3
                             90.6
1:
               19.2 Hz /B=
                                       19.2 Hz /B=
                                                    98.8
                             90.1
             1807.4 Hz /B=
                                     1810.1 Hz /B=
                                                    89.0
2:
3:
             2509.3 Hz /B=
                             75.2
                                     1527.2 Hz /B=
                                                    83.1
4:
             1983.7 Hz /B=
                             65.0
                                     2513.0 Hz /B=
                                                    76.0
             2453.4 Hz /B=
                             59.0
                                     2456.1 Hz /B=
5:
                                                    55.1
6:
             1523.1 Hz /B=
                            51.3
                                     1987.1 Hz /B=
                                                    53.8
7:
             2585.0 Hz /B=
                            44.5
                                     2585.7 Hz /B=
                                                    47.1
                            37.1
             4952.3 Hz /B=
                                     2977.6 Hz /B=
8:
                                                    42.9
              552.5 Hz /B=
                            29.8
                                      553.1 Hz /B=
9:
                                                    29.1
                        0.988
Korrelation :
```

Die zu einer Resonanzfrequenz gehörenden Frequenzlinien liegen dicht bei einander, daher ist die Klangkorrelation mit k = 0.988 relativ hoch. Die Druckerhöhung hat offenbar noch nicht zu einer signifikanten Klangänderung geführt.

4.2 Korrelation bei Verformung eines Körpers

- Laden der Datei "I:\Klangprüfung Druck\A_1\6.wav"
- Betätigen der Taste "All" als Alternative zu "Zeitsegmentierung" und "Frequenzanalyse"
- Bestätigen der Info-Meldung, dass die Korrelation zwei Klangproben benötigt
- Laden der Datei "I:\Klangprüfung Druck\A_1\60.wav"
- Betätigen der Taste "All" als Alternative zu "Zeitsegmentierung" und "Frequenzanalyse" und "Korrelation"

Ergebnisse:

Folgende (maximierte) Darstellung zeigt das Korrelationsergebnis.



Abbildung: Korrelation Beispiel 2 – Verformung eines Körpers

Der Inhalt der zugehörigen Protokoll-Datei "protokoll.txt" lautet:

Akt. Datei :C:\Klangprüfung Druck\A_1\60.wav Vorige Datei:C:\Klangprüfung Druck\A_1\6.wav

	A	ctue	elle	Analyse:	Vor	ige	Anal	lyse
Zeitanalyse: Startzeit: Abklingzeit:		2	59. 2142.	.7 ms .7 ms	63 234	9.5 7.6	ms ms	
Hüllkurve:	8.8	3*ez	kp (-0	0.6/1e3)	8.4*ez	kb (-	-0.5/	/1e3)
Frequenzanal	yse:							
Max.Auflös.:			0.	.3 Hz	(0.3	Hz	
Top10 (Hertz,	/Betrag)	:						
0:	2046.0	Hz	/B=	135.6	2043.0	Ηz	/B=	138.5
1:	1813.8	Hz	/B=	128.8	19.2	Ηz	/B=	90.6
2:	1533.9	Hz	/B=	101.3	1807.4	Ηz	/B=	90.1
3:	2519.7	Hz	/B=	91.6	2509.3	Ηz	/B=	75.2
4:	19.2	Hz	/B=	88.4	1983.7	Ηz	/B=	65.0
5:	2460.8	Ηz	/B=	69.3	2453.4	Ηz	/B=	59.0
6:	554.8	Hz	/B=	51.1	1523.1	Ηz	/B=	51.3
7:	2587.0	Ηz	/B=	49.9	2585.0	Ηz	/B=	44.5
8:	4967.1	Ηz	/B=	27.7	4952.3	Ηz	/B=	37.1
9:	3296.6	Ηz	/B=	22.4	552.5	Ηz	/B=	29.8
Korrelation	:		0.4	127				

Die zu einer Resonanzfrequenz gehörenden Frequenzlinien liegen zum Teil weniger dicht bei einander, daher fällt die Klangkorrelation mit k = 0,427 nun geringer aus. Die Druckerhöhung hat offenbar bereits zu einer signifikanten Klangänderung geführt. Man beachte, dass manche Linien bis zu 10 Hertz differieren! Da sich die Geometrie des Körpers nicht in alle Richtungen gleichmäßig verformt, gibt es auch Klangkomponenten mit geringerer Frequenzverschiebung.

4.3 Korrelation unähnlicher Klänge

- Laden der Datei "I:\Klangprüfung Druck\A_1\43.wav"
- Betätigen der Taste "All" als Alternative zu "Zeitsegmentierung" und "Frequenzanalyse"
- Bestätigen der Info-Meldung, dass die Korrelation zwei Klangproben benötigt
- Laden der Datei "I:\Klangprüfung Druck\A_1\8.wav"
- Betätigen der Taste "All" als Alternative zu "Zeitsegmentierung" und "Frequenzanalyse" und "Korrelation"

Ergebnisse:

Folgende Darstellung zeigt das Korrelationsergebnis.



Abbildung: Korrelation Beispiel 3 – Unähnliche Klänge

Der Inhalt der zugehörigen Protokoll-Datei "protokoll.txt" lautet:

```
Akt. Datei :C:\Klangprüfung Druck\A 1\8.wav
Vorige Datei:C:\Klangprüfung Druck\A 1\43.wav
                  Aktuelle Analyse:
                                    Vorige Analyse
Zeitanalyse:
Startzeit:
                       240.2 ms
                                       113.4 ms
Abklingzeit:
                      2015.9 ms
                                        870.8 ms
Hüllkurve:
                8.7*exp(-0.6/1e3)
                                    8.4*exp(-0.9/1e3)
Frequenzanalyse:
                                              0.3 Hz
Max.Auflös.:
                         0.3 Hz
Top10 (Hertz/Betrag):
0:
             2044.0 Hz /B= 122.3
                                     18.8 Hz /B=
                                                  59.4
1:
              19.2 Hz /B= 98.8
                                   1670.5 Hz /B=
                                                  18.7
             1810.1 Hz /B= 89.0
                                   1773.5 Hz /B=
2:
                                                  17.3
             1527.2 Hz /B= 83.1
                                   100.3 Hz /B=
3:
                                                  15.4
4:
             2513.0 Hz /B= 76.0
                                    463.6 Hz /B=
                                                  10.6
                                   2634.5 Hz /B=
5:
             2456.1 Hz /B=
                           55.1
                                                  10.5
             1987.1 Hz /B=
                           53.8
                                    1231.4 Hz /B=
6:
                                                   8.8
             2585.7 Hz /B= 47.1
7:
                                   1980.0 Hz /B=
                                                    8.7
             2977.6 Hz /B= 42.9
                                    200.5 Hz /B=
8:
                                                    8.6
9:
              553.1 Hz /B= 29.1
                                  4733.6 Hz /B=
                                                    8.3
Korrelation :
                       0.001
```

Die zu einer Resonanzfrequenz gehörenden Frequenzlinien liegen weit auseinander, daher ist die Klangkorrelation mit k = 0.001 gering.

5 Hinweise zur Grafikeinstellung

Um spezielle Signaldetails besser erkennen zu können, bieten die Grafiken zahlreiche Möglichkeiten der Modifikation. Anhand von zwei Beispielen sei dies erläutert:

- Zoom-in X-Richtung
- Zoom-in Y-Richtung

Man erreicht das Einstellfenster in beiden Fällen durch Drücken der rechten Maustaste über der zu modifizierenden Grafik. Das Einstellfenster erscheint:

Eigenschaften von 2D Chart Control
ChartArea PlotArea ChartLabels View3D Markers Alamzones Control Axes ChartGroups ChartStyles Titles Legend General Border Interior Image About IsBatched IsDoubleBuffered Load Save
OK Abbrechen Übernehmen Hilfe

Abbildung: Modifikation der Grafik - Start

5.1 Zoom-in X-Richtung

Um die Skalierung in X-Richtung zu ändern, klicke man auf das Register "Axes" ...

Eigenschaften von 2D Chart Control
ChartArea PlotArea ChartLabels View3D Markers AlarmZones Control Axes ChartGroups ChartStyles Titles Legend Axes General Annotation Scale Title Ax ▶ Y Y2 IsShowing IsLogarithmic IsBeversed Is100Percent Is100Percent
OK Abbrechen Übernehmen Hilfe

Abbildung: Register Axes

... und weiter auf "Scale" ...

Eigenschaften vo	n 2D Chart Control	
ChartArea PlotA Control Axes	rea ChartLabels View3D Markers ChartGroups ChartStyles Titles	AlarmZones Legend
	General Annotation Scale Title	
LY _{Y2}	Data Max: 4586.33	t
	D <u>a</u> ta Min: 0 🔽 I <u>s</u> Default	:
	Ma <u>x</u> : 3200 🗖 IsD <u>e</u> fault	ta 📗
	Mi <u>n</u> : 0 IsDe <u>f</u> ault	:
	<u>O</u> rigin: 0 ▼ IsDefault	t
	K Abbrechen Übernehmen	Hilfe

Abbildung: Register Axes-Scale

Möchte man in der Darstellung etwa den Bereich 2400 Hz – 2700 Hz vergrößern, ist folgendes einzustellen:

Eigenschaften vo	2D Chart Control	×
ChartArea PlotAr Control Axes	a ChartLabels View3D Markers AlarmZones ChartGroups ChartStyles Titles Legend	3
Axes	General Annotation Scale Title AX]
E Y2	Data Max: 2700 🗖 IsDefault	
	D <u>a</u> ta Min: 2400 🗖 I <u>s</u> Default	
	Ma <u>x</u> : 2700 🔽 IsD <u>e</u> fault	
	Mi <u>n</u> : 2400 🗖 IsDefault	
	<u>O</u> rigin: 2400 ▼ IsDefault	
0	Abbrechen Übernehmen Hilfe	

Abbildung: Register Axes-Scale, X-Zoom

Nach Betätigen von "Übernehmen" erscheint die Grafik aus Beispiel 4.2 wie folgt:



Abbildung: Zoom der X-Achse

5.2 Zoom-in Y-Richtung

Um die Skalierung in Y-Richtung zu ändern, klicke man wie oben beschrieben auf das Register "Axes" und wähle im linken Fensterbereich die Achse "Y" aus:

Eigenschaften von 2D Chart Control
ChartArea PlotArea ChartLabels View3D Markers AlarmZones Control Axes ChartGroups ChartStyles Titles Legend Axes X Y2
OK Abbrechen Übernehmen Hilfe

Abbildung: Wahl der Y-Achse über Register Axes

Über das Axes-Register "Scale" kann ein gewünschter Bildbereich eingestellt werden:

Eigenschaften vo	on 2D Chart	Control	
ChartArea PlotA Control Axes	rea ChartLa	abels View3D ups ChartSty	Markers AlarmZones les Titles Legend
Axes	General	Annotation S	icale Title Ax
E _{Y2}	<u>D</u> ata Max:	100	🔲 IsDefault
	D <u>a</u> ta Min:	0.00236	
	Ma <u>x</u> :	100	☐ IsD <u>e</u> fault
	Mi <u>n</u> :	0	🔽 IsDe <u>f</u> ault
	<u>O</u> rigin:	0	IsDefa <u>u</u> lt
	K At	brechen 0	bernehmen Hilfe

Abbildung: Register Axes-Scale, Y-Zoom



Nach Betätigen von "Übernehmen" erscheint die Grafik aus Beispiel 4.2 wie folgt:

Abbildung: Zoom der X- und Y-Achse

Das Grafik-Einstellungsfenster bietet viele weitere Möglichkeiten der individuellen Anpassung.

6 Versionsgeschichte

Datum:	Version:	Entwicklungsstand
05.05.05	V 1.0	Grundversion
24.03.06	V 1.01	Modifikation des Korrelators zur toleranteren
		Frequenzspitzenerfassung
13.04.06	V 2.0	Zusätzliche Funktion zur Stapelanalyse
19.01.09	V 3.001	Aktualisierung einiger Funktionen

7 Problemlösungen - FAQ

Problem:	Die Grafikanzeigen funktionieren nicht.
Antwort:	Beim Kopieren der Dateien von CD auf die Festplatte setzt das Betriebssystem
	häufig den Schreibschutz der Dateien. Dieser ist zu deaktivieren. Hierzu
	markiere man mit Hilfe des Windows Explorers alle Dateien (blau) und

```
markiere man mit Hilfe des Windows Explorers alle Dateien (blau) und
deaktiviere in den Eigenschaften (rechte Maustaste, während sich der
Mauszeiger über den Markierungen befindet) den Schreibschutz. Evtl. ist das
auch in den Unterverzeichnissen zu wiederholen.
```

- Problem: Windows **Vista** verhindert die Installation der Active-X-Komponenten, die während der Ausführung von "install.bat" registriert werden sollen. Dies führt beim Programmstart zu einer entsprechenden Fehlermeldung.
- Antwort: Vista enthält einen neuen Mechanismus zur Erhöhung der Computersicherheit. Dieser kann leider nicht zwischen "gefährlicher" und harmloser Software unterscheiden. Man muss ihn, wenn er aktiv ist, für die Installationsdauer deaktivieren. Hinweise hier zu entnehme man dem Anhang "Installing ComponentOne Studio on Windows Vista". Fragen hierzu, die natürlich im Zusammenhang mit KLK stehen müssen, richten Sie bitte jederzeit an "info@ind-technik.de".

8 Anhang

8.1 Installing ComponentOne Studio on Windows Vista

Due to the UAC (User Access Control) in Windows Vista, install actions that require administrative privileges can be blocked. Since our product installs require administrative permissions, there can be problems in Vista if the UAC is not turned off. Before installing ComponentOne controls you must disable the UAC within Vista, and then run the installer normally. After you install the controls, you can enable UAC again.

If you do not know how to disable the UAC in Vista, please follow the steps below:

- 1. Be sure that you are logged into an account that has administrative permissions. Administrative permissions are required for the product installs to complete successfully.
- 2. Go to the start menu and select "control panel." This option should appear in the right column of the start menu.
- 3. Open "User Accounts" from the control panel. This will display options to make changes to your user account under the heading "Make changes to your user account."
- 4. Click the "Turn User Account Control on or off" option.
- 5. You will receive a dialog prompt, like the one below, asking for your permission to continue. Click the Continue dialog button to proceed.

💎 Wind	lows needs your permission to continue
If you starte	d this action, continue.
<u>88</u>	User Accounts Control Panel Microsoft Windows Publisher
Details	Continue

6. Now, the "Turn User Account Control On or Off" window will be displayed. There is a checkbox below the window text with the caption "Use User Account Control (UAC) to help protect your computer." If this box is checked, click the box to uncheck it. Select the Ok button.

			Ŀ
	La Contraction of the second se		
	🚱 🔍 🗷 🕷 « User Accounts 🕨 Turn User Account Control On or Off 🛛 👻 🍫 Search	2	
	Turn on User Account Control (UAC) to make your computer more secure		
	User Account Control (UAC) can belo prevent unauthorized changes to your computer. We recommend that	e	d
	you leave UAC turned on to help protect your computer.		
	Use User Account Control (UAC) to help protect your computer		
	1		
	OK Cancel		
¢		E E	
C			
0			
(
0			

7. You will be prompted to restart your computer for the change to take effect. Restart when you are ready, then run the ComponentOne product install again. After you install, you should go back to the UAC and turn it on again.

- Diese Seite bleibt für Notizen frei –